



by



www.umbrarimorchi.it
umbrarimorchi@umbrarimorchi.it
Tel. +39 075 5280260
Fax +39 075 5287033





ALFA ROMEO 156
156 SPORT WAGON
Q4
CROSS WAGON Q4

[1997+]









01053

ALFA ROMEO GT














[2004+]







01053




	<p>ALFA ROMEO 156 156 SPORT WAGON Q4 [1997+] CROSS WAGON Q4</p> <p>ALFA ROMEO GT [2004+]</p>
<p>TYPE</p>	<p>932, NUOVA ALLCAR AC-14</p>
	<p>S = 95 kg</p>
<p>EC</p>	<p>e3 00 – 7166 (DIR. 94/20/CE)</p>
	<p>M6 = 10 Nm M8 = 25 Nm M10 = 55 Nm</p> <p>M12 = 85 Nm M14 = 135 Nm M16 = 200 Nm</p>
<p>D</p>	<p>MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg  X  <hr/>  +  $\times 0,00981 \leq 8,8 \text{ kN}$</p>
	<p>F</p>





01053




1	4x	 M8x30	 8x18x1,4	 M8	 No. 8 8x24x1,5	
2	4x	 M10x110	 10x30x2	 Ø21 Lg. 75mm	 10x22x1,5	 M10
3	3x	 M10x35	 10x30x2	 10x22x1,5	 M10	


4

F			
			
1	2x	M12x85 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
3	2x	SPESSORI SPACERS	
SF12/N e3 00-7672 E57 55R-01 0003		(F55H)	

C			
			
1	2x	M12 (8.8)	
2	2x	M12x85 (8.8)	
SFBLC/G e3 00-7137		(55 HY)	

F			
			
1	2x	M12x85 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
3	2x	SPESSORI SPACERS	
SF12/B e3 00-7672 E57 55R-01 0003		(F18H)	

C			
			
1	1x	M12 (8.8)	
2	2x	M12x85 (8.8)	
SFBLC/G e3 00-7137		(18 HY)	



ALFA ROMEO 156
156 SPORT WAGON [1997+]
Q4
CROSS WAGON Q4

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine. Le viti per il fissaggio dell'organo di traino sulla vettura sono tutte esistenti.

1. Sollevare il rivestimento interno al vano bagagli, togliere la ruota di scorta dal proprio alloggiamento, rimuovere da sotto la vettura il supporto paracalore della marmitta, e procedere al taglio secondo lo schema indicato.
2. Da sotto il veicolo far saltare la vite posteriore DX del fissaggio supporto paracalore solo se interferisce.
3. Posizionare all'interno del vano bagagli la contropiastra "D", fare aderire alla parete posteriore e laterale della carrozzeria e forare il pavimento in corrispondenza dei fori "2" e "1". Rimuovere la contropiastra, allargare i fori "2", inserire i distanziali "E", riposizionare la contropiastra e fissare interponendo da sotto il veicolo le rondelle larghe nei punti "1".
4. Posizionare all'interno del vano bagagli la contropiastra "B", fare aderire alla parete posteriore della carrozzeria ed al fianco del vano ruota di scorta e forare il pavimento in corrispondenza dei fori "2" e "3". Rimuovere la contropiastra, allargare i fori "2", inserire i distanziali "E", riposizionare la contropiastra, calare le viti e fissare interponendo sotto la longherina la piastra "C", fissandola solo sul punto più lontano.
5. Rimontare il supporto paracalore fissandolo, sulla parte anteriore, alle viti originali mentre sul lato posteriore SX posizionarlo alla vite "2" precedentemente calata e fissare.
6. Posizionare la traversa di traino "A" con riferimento ai fori "2" a destra ed ai fori "3" a sinistra interponendo in posizione "3" le rondelle larghe e fissare.
7. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
8. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
9. **Solo per la 1° serie:** praticare un foro sul paraurti secondo lo schema indicato.
10. Risistemare il rivestimento interno al vano bagagli e riporre la ruota di scorta nel proprio alloggiamento.

NOTE IMPORTANTI

- Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estensione oppure il tipo dell' autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In caso contrario contattare l'ufficio competente (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.
- Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da un tecnico specializzato.
- Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.
- È proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo di traino.

USO E MANUTENZIONE

- La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sopraccitata sfera.
- Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

GB

FITTING INSTRUCTIONS

Remove below the vehicle any mastic from contact points between the chassis and the tow bar; then paint mastic free pieces with rust inhibitor.

1. Lift the boot's internal coating, remove the spare wheel from its housing, remove the heat-guard's bearing of the silencer and follow with the cutting as indicated on the drawing.
2. Eliminate the rear right screw of the heat-guard fixing bearing under the car only if it interferes.

3. Place the counter-plate "D" inside the boot, touching the body's rear and lateral side and drill the floor referring to the holes "2" and "1". Remove the counter-plate. Widen the holes "2". Insert the spacers "E", replace the counter-plate and fix interposing the washers under the car on points "1".
4. Place the counter-plate "B" inside the boot touching the body's rear side and the spare wheel housing's side and drill the floor referring to the holes "2" and "3". Remove the counter-plate, widen the holes "2", insert the spacers "E", replace the counter-plate, insert the screws and fix interposing the plate "C" under the stringer, fixing it only on the furthest point;
5. Back together the heat-guard bearing, fixing it to the original screws on the front side while place it on the screw "2" on the rear side.
6. Place the cross bar "A" referring to the holes "2" on the right and to the holes "3" on the left interposing the washers in position "3" and fix.
7. Tighten all bolts and nuts as shown in the enclosed layout.
8. Connect the wiring to the socket, following the car booklet's instructions "use and maintenance" as shown in the enclosed wiring kit layout.
9. **Only for 1 SERIES:** Make a hole on the bumper as shown in the enclosed layout.
10. Back together the boot's internal coating and put back the spare wheel in its housing.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that the tow bar is suitable for the vehicle before starting the installation. Verify also that the vehicle's towing disposal quoted on the car registration is mentioned on the tow bar document. Otherwise ask for the appropriate office (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) for explanations or updated documents.
- For safety, all work involving tow bar installation must be undertaken by skilled technicians.
- Damaged components must be replaced with manufacturer's spares parts by qualified staff.
- It is forbidden to make any modification or structural repair to the tow bar.

USE AND MAINTENANCE

- The tow ball must be kept clean and lubricated. For added safety, his diameter (50 mm) must be checked at regular intervals. If the tow ball measures less than 49 mm after selected readings across the diameter, the tow ball must be replaced with a new one.
- After 1000 km of towing, check torque settings for nuts and bolts, in accordance with the table.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Éliminez le mastic des points de contact entre le châssis et le crochet d'attelage au dessous du véhicule. Vernissez les surfaces sans mastic avec de la peinture antirouille. Les trous pour la fixation du crochet d'attelage sont tous disponibles.

1. Soulevez le revêtement intérieur du coffre, enlevez la roue de secours dans son logement.
2. Enlevez la vis postérieur droite pour le fixage du support pare-chaleur au-dessous du véhicule seulement si interfère;
3. Positionnez la contreplaque «D» à l'intérieur du coffre, adhérez cette plaque à la partie postérieure et latérale de la carrosserie et percez le plancher en se référant aux trous «2» et «1». Enlevez la contreplaque, élargissez les trous «2», insérez les entretoises «E», repositionnez la contreplaque et fixez en interposant les larges rondelles dans les points «1» au-dessous du véhicule.
4. Positionnez la contreplaque «B» à l'intérieur du coffre, adhérez cette plaque à la partie postérieure de la carrosserie et au côté du cage de la roue de secours et percez le revêtement en se référant aux trous «2» et «3». Enlevez la contreplaque, élargissez les trous «2», insérez les entretoises «E», repositionnez la contreplaque, baissez les vis et fixez en interposant la plaque «C» au-dessous de la longrine en fixant la seulement sur le point plus éloigné.
5. Remontez le support pare-chaleur en fixant le aux vis originales sur la partie antérieure tandis quesur le côté postérieur gauche, positionnez le au vis «2» et fixez.
6. Positionnez la traverse de remorquage «A» en se référant aux trous «2» à droite et aux trous «3» à gauche en interposant les larges rondelles en position «3» et fixez.
7. Serrez les boulons selon le tableau ci-dessous.
8. Effectuez le branchement électrique suivant les instructions indiquées dans la brochure «utilisation et entretien» de la voiture et les positions illustrées par le schéma joint.
9. **Seulement pour Série 1:** Faites un trou sur le pare-chocs selon le joint schéma.
10. Arrangez le revêtement intérieur du coffre et rangez la roue de secours dans son logement.

NOTES D'INFORMATION

- Avant l'installation assurez-vous que le crochet d'attelage soit compatible avec le véhicule sur lequel il doit être installé; vérifiez que le type d'attelage et l'extension ou le type de véhicule, indiqués dans la carte grise, soit existant dans le document du crochet d'attelage. Dans le cas contraire, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) pour plus d'informations ou pour demander des documents mis à jour.
- Le crochet d'attelage est un élément de sécurité et doit pourtant être installé seulement par le personnel qualifié.
- Les éléments endommagés ou usés doivent être remplacés seulement par le personnel qualifié.
- Il est interdit d'effectuer toutes modifications significatives ou réparations à la structure de l'attelage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- La boule de l'attelage doit être propre et lubrifiée. Pour plus de sûreté, contrôler périodiquement le diamètre de la boule: si ce dernier est de 49 mm en plusieurs points, le crochet d'attelage ne pourra plus être utilisé et la boule doit pourtant être remplacée.
- Après 1000 km la boulonnerie de l'attelage doit être vérifiée selon le tableau.

D

MONTAGEANLEITUNG

Entfernen Sie eventuell vorhandenen Unterbodenschutz an den Berührungstellen zwischen dem Fahrgestell und der Anhängerkupplung und versiegeln Sie die blanken Karosseriestellen mit Rostschutzlack. All die Bohrungen sind schon vorhanden.

1. Heben Sie die innere Verkleidung des Kofferraums auf, entfernen Sie das Reserverad von dem Gehäuse.
2. Entfernen Sie die rechte Schraube für die Befestigung des Wärmeschutzhalters von unten des Fahrzeuges nur wenn sie interferiert.
3. Positionieren Sie Innen des Kofferraums die Gegenplatte "D", haften Sie an der hinteren und seitlichen Seite der Karosserie lassen und lochen Sie den Boden entsprechend den Bohrungen "2" und "1". Entfernen Sie die Gegenplatte, verbreiten Sie die Bohrungen "2", legen Sie die Distanzstücke "E" ein, positionieren Sie die Gegenplatte wieder und befestigen. Legen Sie die breiten Unterlegscheiben in den Punkten "1" vom unten des Fahrzeuges dazwischen.
4. Positionieren Sie Innen des Kofferraums die Gegenplatte "B", haften Sie an der hinteren Seite der Karosserie und an der Flanke des Reserveradgehäuses lassen und lochen Sie den Boden entsprechend den Bohrungen "2" und "3". Entfernen Sie die Gegenplatte, verbreiten Sie die Bohrungen "2", legen Sie die Distanzstücke "E" ein, positionieren Sie die Gegenplatte wieder, senken Sie die Schrauben und befestigen; Legen Sie die Platte "C" unter dem Längsträger dazwischen.
5. Montieren Sie den Träger des Wärmeschutzes, befestigen Sie dieser auf vorderer Seite an den Originalschrauben wieder; positionieren Sie den Träger auf der hinteren und linken Seite an der Schraube "2" und befestigen;
6. Positionieren Sie den Querträger für Anhänger "A" entsprechend den Bohrungen "2" rechts und den Bohrungen "3" links et legen Sie die breiten Unterlegscheiben in Position "3" dazwischen und befestigen.
7. Ziehen die Schrauben nach der Tabelle "Schraubenanzugsmoment" fest.
8. Schließen Sie den Stecker laut "Gebrauchsanweisungen" des Fahrzeuges an und laut beigelegten Schema vom Elektrosatz;
9. **NUR FÜR SERIE 1:** Machen Sie eine Bohrung auf der Stoßstange laut dem beigelegten Schema.
10. Bringen Sie in Ordnung die innere Verkleidung des Kofferraums wieder und legen Sie das Reserverad in dem Gehäuse wieder.

WICHTIGE MERKMALE

- Sich vor der ersten Installation versichern dass die Anhängervorrichtung für das Fahrzeug geeignet ist an dem sie installiert werden soll. Insbesondere überprüfen ob, die Zulassungsnummer des Kraftfahrzeugscheines oder der Fahrzeugstyp dem in den Papieren der Anhängerkupplung entspricht. Im gegenteiligen Fall, das zuständige Büro (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) kontaktieren, für Erklärungen oder die aktuellste Version der Papiere.
- Die Anhängervorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden;
- Beschädigte oder abgenutzte Elemente dürfen nur von Fachpersonal und mit originalen Ersatzteilen ersetzt werden;
- Jegliche wesentliche Änderungen oder Reparaturen an der Anhängervorrichtung sind verboten.

GEBRAUCHS- UND ANWENDUNGSANLEITUNGEN

- Die Kupplungskugel muss immer sauber und abgeschmiert sein. Aus Sicherheitsgründen den Kugeldurchmesser ab und zu kontrollieren: falls er in mehrere Punkten eine Breite von 49mm erreicht, darf die Anhängervorrichtung nicht mehr verwendet werden, bis die Kupplungskugel ersetzt wird;
- Nach 1000 km all die Schrauben kontrollieren und die nach der "Schraubenanzugsmoment " regulieren.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Удалить из-под автомобиля защитную массу в местах соединения корпуса и фаркопа, нанести антикоррозийную краску на открытые части. Должны присутствовать все отверстия для крепления буксирного крюка на автомобиле.

1. Снять внутреннее покрытие багажного отделения, запасное колесо, устройство теплозащиты глушителя и приступить к разрезу согласно указанной схеме.
2. Открутить задний винт крепления теплозащиты DX под транспортным средством только в случае, если мешает.
3. Установить в багажном отделении противоположную пластинку «D», плотно соединить с задней и боковой стенками кузова, сверлить половое покрытие согласно отверстиям «2» и «1». Убрать противоположную пластинку, расширить отверстия «2», вставить распорки «E», переустановить противоположные пластинки и скрепить, вставив под транспортным средством широкие шайбы в местах «1».
4. Установить внутри багажного отделения противоположную пластинку «B», плотно прислонить к задней стенке кузова и отделению запасного колеса; сверлить половое покрытие согласно отверстиям «2» и «3». Снять противоположную пластинку, расширить отверстия «2», вставить распорки «E», переставить противоположную пластинку, опустить винты и скрепить их, вставив пластинку «C» под лонжеринной, прикрепив её как можно дальше.
5. Снять устройство теплозащиты, скрепив винтами переднюю часть, а в задней части SX установить её согласно опущенным винтам «2» и скрепить их.
6. Вставить поперечную балку фаркопа «A» согласно отверстиям «2» справа и отверстиям «3» слева, вставив в положении «3» широкие шайбы и скрепив их.
7. Скрепит болтами, как указано в схеме.
8. Подключить электрику и розетку, следуя инструкциям, указанным в брошюре «Технического обслуживания» автомобиля и положениям, указанным в приложенной схеме электрического набора.
9. **Только для серии 1:** Сделать отверстие в бампере, как указано в схеме.
10. Поставить на место внутреннее половое покрытие багажного отделения и запасное колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой убедиться, что устройство фаркопа отвечает транспортному средству, на который он будет установлен; проверить, чтобы номер омологации или тип транспортного средства в техническом паспорте, были указаны в документах на фаркоп. В противном случае необходимо обратиться в главный офис (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) для разъяснения или запроса обновлённых документов.
- Тягово-сцепное устройство является элементом безопасности и должно быть установлено только специализирующимся персоналом.
- Повреждённые или изношенные части фаркопа должны быть заменены специалистом на оригинальные.
- Запрещается изменять или самостоятельно ремонтировать тягово-сцепное устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Шар тягово-сцепного устройства должен быть всегда чистым и смазанным. Для большей безопасности периодически проверять диаметр шара; в случае, если диаметр расширился до 49 мм, тягово-сцепное устройство нельзя использовать, пока шар не будет заменён.
- После пробега 1000 км проверить тягово-сцепное устройство и закрепить ещё раз все болтами, как указано на странице по установке.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

Зняти захисну масу з-під автомобіля у місцях з'єднання кузова і структури фаркопу та пофарбувати відкриті місця антикорозійною фарбою. Присутні всі необхідні отвори для кріплення тягово-зчіпного пристрою на транспортному засобі.

1. Зняти внутрішнє покриття багажного відділення, запасне колесо, пристрій теплозахисту глушителя та приступити до розрізу відповідно до вказаної схеми.
2. Відкрутити задній гвинт кріплення теплозахисту DX під транспортним засобом лише у випадку, якщо заважає.
3. Встановити всередині багажного відділення протилежну пластинку «D», щільно з'єднати із задньою та боковою стінками кузова, сверлити полове покриття відповідно до отворів «2» і «1». Забрати протилежну пластинку, розширити отвори «2», вставити розпірки «E», переставити протилежну пластинку і скріпити, вставивши під транспортним засобом широкі шайби в місцях «1».
4. Встановити всередині багажного відділення протилежну пластинку «B», щільно притулити до задньої стінки кузова та відділенню запасного колеса; сверлити полове покриття відповідно до отворів «2» і «3». Зняти протилежну пластинку, розширити отвори «2», вставити розпірки «E», переставити протилежну пластинку, опустити гвинти і скріпити їх, вставивши пластинку «C» під лонджеріною, прикріпивши її як найдалі.
5. Зняти пристрій теплозахисту, скріпивши гвинтами передню частину, а в задній частині SX встановити її відповідно до раніше опущених гвинтів «2» і скріпити їх.
6. Вставити поперечну балку фаркопу «A» відповідно до отворів «2» справа та отворів «3» зліва, встановивши в положенні «3» широкі шайби і скріпивши їх.
7. Скріпити болтами, як вказано у схемі.
8. Під'єднати електричну проводку до розетки, відповідно до інструкції «Технічного обслуговування» автомобіля і відповідно до схеми електричного набору.
9. **Тільки для серії 1:** Зробити отвір в бампері, як вказано у схемі.
10. Поставити на місце внутрішнє полове покриття багажного відділення та запасне колесо.

ПРИМІТКА

- Перед встановленням переконатись, що буксирний пристрій відповідає транспортному засобу, на який він буде встановлений; перевірити, щоб номер омологації або тип транспортного засобу в технічному паспорті, були вказані в документах на фаркоп. В іншому випадку необхідно звернутись в головний офіс (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) для роз'яснення або витребування обновлених документів.
- Тягово-зчіпний пристрій є елементом безпеки та повинен бути встановлений лише спеціалізованим персоналом.
- Пошкоджені або зношені частини фаркопу мають бути замінені спеціалістом на оригінальні.
- Забороняється змінювати або самостійно ремонтувати тягово-зчіпний пристрій.


ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- Куля тягово-зчіпного пристрою має бути завжди чиста та змазана. Для більшої безпеки потрібно періодично перевіряти діаметр кулі; у випадку, якщо діаметр розширився до 49 мм, тягово-зчіпний пристрій не можна використовувати, поки куля не буде замінена.
- Після пробігу 1000 км перевірити тягово-зчіпний пристрій та закріпити ще раз усе болтами, як вказано на сторінці по встановленню.



ALFA ROMEO 156
156 SPORT WAGON [1997+]
Q4
CROSS WAGON Q4

SOLO PER SERIE 1
ONLY FOR 1 SERIES




Parte di paraurti da forare
con fresa Ø 50
Bumper part to drill with a
cutter of 50

TAGLIO PARACALORE
HEAT-GUARD CUT

Punto di fissaggio alle viti
originali

Fixing point to the original
bolts and nuts



I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine. Le viti per il fissaggio dell'organo di traino sulla vettura sono tutte esistenti.

1. Sollevare il rivestimento interno al vano bagagli, togliere la ruota di scorta dal proprio alloggiamento.
2. Da sotto il veicolo far saltare la vite posteriore DX del fissaggio supporto paracalore solo se interferisce.
3. Posizionare all'interno del vano bagagli la contropiastra "D", fare aderire alla parete posteriore e laterale della carrozzeria e forare il pavimento in corrispondenza dei fori "2" e "1". Rimuovere la contropiastra, allargare i fori "2", inserire i distanziali "E", riposizionare la contropiastra e fissare interponendo da sotto il veicolo le rondelle larghe nei punti "1".
4. Posizionare all'interno del vano bagagli la contropiastra "B", fare aderire alla parete posteriore della carrozzeria ed al fianco del vano ruota di scorta e forare il pavimento in corrispondenza dei fori "2" e "3". Rimuovere la contropiastra, allargare i fori "2", inserire i distanziali "E", riposizionare la contropiastra, calare le viti e fissare interponendo sotto la longherina la piastra "C", fissandola solo sul punto più lontano.
5. Rimontare il supporto paracalore fissandolo, sulla parte anteriore, alle viti originali mentre sul lato posteriore SX posizionarlo alla vite "2" precedentemente calata e fissare.
6. Posizionare la traversa di traino "A" con riferimento ai fori "2" a destra ed ai fori "3" a sinistra interponendo in posizione "3" le rondelle larghe e fissare.
7. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
8. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
9. Praticare un foro sul paraurti secondo lo schema indicato.
10. Risistemare il rivestimento interno al vano bagagli e riporre la ruota di scorta nel proprio alloggiamento.

NOTE IMPORTANTI

- Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estensione oppure il tipo dell'autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In caso contrario contattare l'ufficio competente (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.
- Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da un tecnico specializzato.
- Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.
- È proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo di traino.

USO E MANUTENZIONE

- La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sopraccitata sfera.
- Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

GB

FITTING INSTRUCTIONS

Remove below the vehicle any mastic from contact points between the chassis and the tow bar; then paint mastic free pieces with rust inhibitor.

1. Lift the boot's internal coating, remove the spare wheel from its housing.
2. Eliminate the rear right screw of the heat-guard fixing bearing under the car only if it interferes.
3. Place the counter-plate "D" inside the boot, lined up to the body's rear and lateral side and drill the floor referring to the holes "2" and "1". Remove the counter-plate. Widen the holes "2". Insert the spacers "E", replace the counter-plate and fix interposing the washers under the car in points "1".

4. Place the counter-plate "B" inside the boot lined up to the body's rear side and the spare wheel housing's side, and drill the floor referring to the holes "2" and "3". Remove the counter-plate, widen the holes "2", insert the spacers "E", replace the counter-plate, insert the screws and fix interposing the plate "C" under the stringer, fixing it only on the furthest point.
5. Back together the heat-guard bearing fixing it to the original screws on the front side while place it on the screw "2" on the rear side.
6. Place the cross bar "A" referring to the holes "2" on the right and to the holes "3" on the left interposing the washers in position "3" and fix.
7. Tighten all bolts and nuts as shown in the enclosed layout;
8. Connect the wiring to the socket, following the car booklet's instructions "use and maintenance" as shown in the enclosed wiring kit layout.
9. Make a hole on the bumper as shown in the enclosed layout.
10. Back together the boot's internal coating and put back the spare wheel in its housing.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that the tow bar is suitable for the vehicle before starting the installation. Verify also that the vehicle's towing disposal quoted on the car registration is mentioned on the tow bar document. Otherwise ask for the appropriate office (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) for explanations or updated documents.
- For safety, all work involving tow bar installation must be undertaken by skilled technicians.
- Damaged components must be replaced with manufacturer's spares parts by qualified staff.
- It is forbidden to make any modification or structural repair to the tow bar.

USE AND MAINTENANCE

- The tow ball must be kept clean and lubricated. For added safety, his diameter (50 mm) must be checked at regular intervals. If the tow ball measures less than 49 mm after selected readings across the diameter, the tow ball must be replaced with a new one.
- After 1000 km of towing, check torque settings for nuts and bolts, in accordance with the table.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Éliminez le mastic des points de contact entre le châssis et le crochet d'attelage au dessous du véhicule. Vernissez les surfaces sans mastic avec de la peinture antirouille. Les trous pour la fixation du crochet d'attelage sont tous disponibles.

1. Soulevez le revêtement intérieur du coffre, enlevez la roue de secours dans son logement.
2. Enlevez la vis postérieure droite pour le fixage du support pare-chaleur au-dessous du véhicule seulement si interfère.
3. Positionnez la contreplaque «D» à l'intérieur du coffre, adhérez cette plaque à la partie postérieure et latérale de la carrosserie et percez le plancher en se référant aux trous «2» et «1». Enlevez la contreplaque, élargissez les trous «2», insérez les entretoises «E», repositionnez la contreplaque et fixez en interposant les larges rondelles dans les points «1» au-dessous du véhicule.
4. Positionnez la contreplaque «B» à l'intérieur du coffre, adhérez cette plaque à la partie postérieure de la carrosserie et au côté du cage de la roue de secours et percez le revêtement en se référant aux trous «2» et «3». Enlevez la contreplaque, élargissez les trous «2», insérez les entretoises «E», repositionnez la contreplaque, baissez les vis et fixez en interposant la plaque «C» au-dessous de la longrine en fixant la seulement sur le point plus éloigné.
5. Remontez le support pare-chaleur en fixant le aux vis originales sur la partie antérieure tandis que sur le côté postérieur gauche, positionnez le au vis «2» et fixez.
6. Positionnez la traverse de remorquage «A» en se référant aux trous «2» à droite et aux trous «3» à gauche en interposant les larges rondelles en position «3» et fixez.
7. Serrez les boulons selon le tableau ci-dessous.
8. Effectuez le branchement électrique suivant les instructions indiquées dans la brochure «utilisation et entretien» de la voiture et les positions illustrées par le schéma joint.
9. Faites un trou sur le pare-chocs selon le joint schéma.
10. Arrangez le revêtement intérieur du coffre et rangez la roue de secours dans son logement.

NOTES D'INFORMATION

- Avant l'installation assurez-vous que le crochet d'attelage soit compatible avec le véhicule sur lequel il doit être installé; vérifiez que le type d'attelage et l'extension ou le type de véhicule, indiqués dans la carte grise,

soit existant dans le document du crochet d'attelage. Dans le cas contraire, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) pour plus d'informations ou pour demander des documents mis à jour.

- Le crochet d'attelage est un élément de sécurité et doit pourtant être installé seulement par le personnel qualifié.
- Les éléments endommagés ou usés doivent être remplacés seulement par le personnel qualifié.
- Il est interdit d'effectuer toutes modifications significatives ou réparations à la structure de l'attelage.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- La boule de l'attelage doit être propre et lubrifiée. Pour plus de sûreté, contrôler périodiquement le diamètre de la boule: si ce dernier est de 49 mm en plusieurs points, le crochet d'attelage ne pourra plus être utilisé et la boule doit pourtant être remplacée.
- Après 1000 km la boulonnerie de l'attelage doit être vérifiée selon le tableau.

D

Entfernen Sie eventuell vorhandenen Unterbodenschutz an den Berührungsstellen zwischen dem Fahrgestell und der Anhängerkupplung und versiegeln Sie die blanken Karosseriestellen mit Rostschutzlack. All die Bohrungen sind schon vorhanden.

MONTAGEANLEITUNG

1. Heben Sie die innere Verkleidung des Kofferraums auf, entfernen Sie das Reserverad von dem Gehäuse.
2. Entfernen Sie die rechte Schraube für die Befestigung des Wärmeschutzhalters von unten des Fahrzeuges nur wenn sie interferiert.
3. Positionieren Sie Innen des Kofferraums die Gegenplatte "D", haften Sie an der hinteren und seitlichen Seite der Karosserie lassen und lochen Sie den Boden entsprechend den Bohrungen "2" und "1". Entfernen Sie die Gegenplatte, verbreiten Sie die Bohrungen "2", legen Sie die Distanzstücke "E" ein, positionieren Sie die Gegenplatte wieder und befestigen. Legen Sie die breiten Unterlegscheiben in den Punkten "1" vom unten des Fahrzeuges dazwischen.
4. Positionieren Sie Innen des Kofferraums die Gegenplatte "B", haften Sie an der hinteren Seite der Karosserie und an der Flanke des Reserveradgehäuses lassen und lochen Sie den Boden entsprechend den Bohrungen "2" und "3". Entfernen Sie die Gegenplatte, verbreiten Sie die Bohrungen "2", legen Sie die Distanzstücke "E" ein, positionieren Sie die Gegenplatte wieder, senken Sie die Schrauben und befestigen; Legen Sie die Platte "C" unter dem Längsträger dazwischen.
5. Montieren Sie den Träger des Wärmeschutzes, befestigen Sie dieser auf vorderer Seite an den Originalschrauben wieder; positionieren Sie den Träger auf der hinteren und linken Seite an der Schraube "2" und befestigen.
6. Positionieren Sie den Querträger für Anhänger "A" entsprechend den Bohrungen "2" rechts und den Bohrungen "3" links et legen Sie die breiten Unterlegscheiben in Position "3" dazwischen und befestigen.
7. Ziehen die Schrauben nach der Tabelle "Schraubenanzugsmoment" fest;
8. Schließen Sie den Stecker laut "Gebrauchsanweisungen" des Fahrzeuges an und laut beigelegten Schema vom Elektrosatz.
9. Machen Sie eine Bohrung auf der Stoßstange laut dem beigelegten Schema.
10. Bringen Sie in Ordnung die innere Verkleidung des Kofferraums wieder und legen Sie das Reserverad in dem Gehäuse wieder.

WICHTIGE MERKMALE

- Sich vor der ersten Installation versichern dass die Anhängervorrichtung für das Fahrzeug geeignet ist an dem sie installiert werden soll. Insbesondere überprüfen ob, die Zulassungsnummer des Kraftfahrzeugscheines oder der Fahrzeugstyp dem in den Papieren der Anhängerkupplung entspricht. Im gegenteiligen Fall, das zuständige Büro (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) kontaktieren, für Erklärungen oder die aktuellste Version der Papiere.
- Die Anhängervorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden;
- Beschädigte oder abgenutzte Elemente dürfen nur von Fachpersonal und mit originalen Ersatzteilen ersetzt werden;
- Jegliche wesentliche Änderungen oder Reparaturen an der Anhängervorrichtung sind verboten.

GEBRAUCHS- UND ANWENDUNGSANLEITUNGEN

- Die Kupplungskugel muss immer sauber und abgeschmiert sein. Aus Sicherheitsgründen den Kugeldurchmesser ab und zu kontrollieren: falls er in mehrere Punkten eine Breite von 49mm erreicht, darf die Anhängervorrichtung nicht mehr verwendet werden, bis die Kupplungskugel ersetzt wird;
- Nach 1000 km all die Schrauben kontrollieren und die nach der "Schraubenanzugsmoment" regulieren.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Удалить из-под автомобиля защитную массу в местах соединения корпуса и фаркопа, нанести антикоррозийную краску на открытые части. Должны присутствовать все отверстия для крепления буксирного крюка на автомобиле.

1. Снять внутреннее покрытие багажного отделения и запасное колесо.
2. Открутить задний винт крепления теплозащиты DX под транспортным средством только в случае, если мешает.
3. Установить в багажном отделении противоположную пластинку «D», плотно соединить с задней и боковой стенками кузова, сверлить половое покрытие согласно отверстиям «2» и «1». Убрать противоположную пластинку и скрепить, вставив под транспортным средством широкие шайбы в местах «1».
4. Установить внутри багажного отделения противоположную пластинку «B», плотно прислонить к задней стенке кузова и отделению запасного колеса; сверлить половое покрытие согласно отверстиям «2» и «3». Снять противоположную пластинку, расширить отверстия «2», вставить распорки «E», переставить противоположную пластинку, опустить винты и скрепить их, вставив пластинку «C» под лонжеринной, прикрепив её как можно дальше.
5. Снять устройство теплозащиты, скрепив винтами переднюю часть, а в задней части SX установить её согласно опущенным винтам «2» и скрепить их.
6. Вставить поперечную балку фаркопа «A» согласно отверстиям «2» справа и отверстиям «3» слева, вставив в положении «3» широкие шайбы и скрепив их.
7. Скрепит болтами, как указано в схеме.
8. Подключить электрику и розетку, следуя инструкциям, указанным в брошюре «Технического обслуживания» автомобиля и положениям, указанным в приложенной схеме электрического набора;
9. Сделать отверстие в бампере, как указано в схеме.
10. Поставить на место внутреннее половое покрытие багажного отделения и запасное колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой убедиться, что устройство фаркопа отвечает транспортному средству, на который он будет установлен; проверить, чтобы номер омологации или тип транспортного средства в техническом паспорте, были указаны в документах на фаркоп. В противном случае необходимо обратиться в главный офис (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) для разъяснения или запроса обновлённых документов.
- Тягово-сцепное устройство является элементом безопасности и должно быть установлено только специализирующимся персоналом.
- Повреждённые или изношенные части фаркопа должны быть заменены специалистом на оригинальные.
- Запрещается изменять или самостоятельно ремонтировать тягово-сцепное устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Шар тягово-сцепного устройства должен быть всегда чистым и смазанным. Для большей безопасности периодически проверять диаметр шара; в случае, если диаметр расширился до 49 мм, тягово-сцепное устройство нельзя использовать, пока шар не будет заменён.
- После пробега 1000 км проверить тягово-сцепное устройство и закрепить ещё раз все болтами, как указано на странице по установке.

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

Зняти захисну масу з-під автомобіля у місцях з'єднання кузова і структури фаркопу та пофарбувати відкриті місця антикорозійною фарбою. Присутні всі необхідні отвори для кріплення тягово-зчіпного пристрою на транспортному засобі.

1. Зняти внутрішнє покриття багажного відділення та запасне колесо;
2. Відкрутити задній гвинт кріплення теплозахисту DX під транспортним засобом лише у випадку, якщо заважає.
3. Встановити всередині багажного відділення протилежну пластинку «D», щільно з'єднати із задньою та боковою стінками кузова, сверлити полове покриття відповідно до отворів «2» і «1». Забрати протилежну пластинку і скріпити, вставивши під транспортним засобом широкі шайби в місцях «1».

4. Встановити всередині багажного відділення протилежну пластинку «В», щільно притулити до задньої стінки кузова та відділенню запасного колеса; сверлити полове покриття відповідно до отворів «2» і «3». Зняти протилежну пластинку, розширити отвори «2», вставити розпірки «Е», переставити протилежну пластинку, опустити гвинти і скріпити їх, вставивши пластинку «С» під лонджеріною, прикріпивши її як найдалі.
5. Зняти пристрій теплозахисту, скріпивши гвинтами передню частину, а в задній частині SX встановити її відповідно до раніше опущених гвинтів «2» і скріпити їх.
6. Вставити поперечну балку фаркопу «А» відповідно до отворів «2» справа та отворів «3» зліва, встановивши в положенні «3» широкі шайби і скріпивши їх.
7. Скріпити болтами, як вказано у схемі.
8. Під'єднати електричну проводку до розетки, відповідно до інструкції «Технічного обслуговування» автомобіля і відповідно до схеми електричного набору.
9. Зробити отвір в бампері, як вказано у схемі.
10. Поставити на місце внутрішнє полове покриття багажного відділення та запасне колесо.

ПРИМІТКА

- Перед встановленням переконатись, що буксирний пристрій відповідає транспортному засобу, на який він буде встановлений; перевірити, щоб номер омологації або тип транспортного засобу в технічному паспорті, були вказані в документах на фаркоп. В іншому випадку необхідно звернутись в головний офіс (umbrarimorchi@umbrarimorchi.it) для роз'яснення або витребування оновлених документів.
- Тягово-зчіпний пристрій є елементом безпеки та повинен бути встановлений лише спеціалізованим персоналом.
- Пошкоджені або зношені частини фаркопу мають бути замінені спеціалістом на оригінальні.
- Забороняється змінювати або самостійно ремонтувати тягово-зчіпний пристрій.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


- Куля тягово-зчіпного пристрою має бути завжди чиста та змазана. Для більшої безпеки потрібно періодично перевіряти діаметр кулі; у випадку, якщо діаметр розширився до 49 мм, тягово-зчіпний пристрій не можна використовувати, поки куля не буде замінена.
- Після пробігу 1000 км перевірити тягово-зчіпний пристрій та закріпити ще раз усе болтами, як вказано на сторінці по встановленню.



ALFA ROMEO GT

[2004+]

**TAGLIO PARAURTI
BUMPER'S CUT**



01053/F
01053/C



FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO:

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 01053	
PER AUTOVEICOLO: ALFA ROMEO 156, 156 SPORT WAGON, Q4, CROSS WAGON Q4	[1997+]
ALFA ROMEO GT	[2003+]
TIPO FUNZIONALE: 932 ????? ??, 932 ????? ???, 937????? ??, 937????? ???, 937????? ??, 937???????? NUOVA ALLCAR AC-14	
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F	
OMOLOGAZIONE: e3 00 - 7166 (DIR. 94/20/CE)	
VALORE D: 8,8 kN	
CARICO VERTICALE MAX. S: 95 Kg	
CARICO STATICO SU SFERA: 60 Kg	
LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE: per larghezza 1743 = 2,45 m per larghezza 1755 e 1763 = 2,50 m	
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)	

In base alla Direttiva europea 94/20, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots \text{ kN}$$

$$D = (\dots \times \dots) / (\dots + \dots) \times 0,00981 = \dots \text{ kN} \leq 8,8 \text{ kN}$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo
di traino, sull'autoveicolo modello.....con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE



FAQ - UMBRARIMORCHI




I Fori di aggancio cavo di sicurezza - **GB** Safety coupling cable holes - **F** Trous pour attache de sécurité

D Bremsseil Befestigungsöse - **SP** Agujeros para cable de seguridad









- ⓘ MONTAGGIO
- Ⓖᅇ MOUNTING
- Ⓕ MONTAGE
- Ⓓ MONTAGE
- Ⓡᅀ MOHTAJ
- Ⓡᅀ MOHTAJ



- ⓘ SMONTAGGIO
- Ⓖᅇ DISMOUNTING
- Ⓕ DÉMONTAGE
- Ⓓ DEMONTAGE
- Ⓡᅀ ДЕМОНТАЖ
- Ⓡᅀ ДЕМОНТАЖ



- ⓘ OPTIONAL
- Ⓖᅇ OPTIONAL
- Ⓕ VENDU SÉPARÉMENT
- Ⓓ SEPARAT ERHÄLTLICH
- Ⓡᅀ ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО
- Ⓡᅀ ЗАМОВЛЯТИ ОКРЕМО



VM

- I MONTAGGIO
- GB MOUNTING
- F MONTAGE
- D MONTAGE
- RU МОНТАЖ
- UA МОНТАЖ



- I SMONTAGGIO
- GB DISMOUNTING
- F DÉMONTAGE
- D DEMONTAGE
- RU ДЕМОНТАЖ
- UA ДЕМОНТАЖ





NR.	ARTICLE	NAME
1	41729	COVER (TOP)
2		HOUSING
3	-----	DETACH.TOWBALL (see nr. on top of towball)
4	41715 S	PARE KEY-SET
5	41728	COVER (BOTTOM)

INDEX

NL / UK / D / F

- 1 Algemene info / General info / Allgemeine Daten / Information généraux
- 2 Montage behuizing / Mounting housing / IM ontage behausung /
- 3 Voorbereiding aankoppelen / Prepare for attachment / V orbereitung zu Verkopplung / Préparation de Accouplement
- 4 Aankoppelen / Attachment / Verkopplung / Accouplement
- 5 Veiligheids en controle instructies / Safety instructions and controls / Bedienungs und Sicherheits Vorschriften / Instruction de sécurité
- 6 Ontkoppelen / Detachment / Entkopplung / Déconnection




2 - Mounting the housing


2.1




2.2




2.3




2.4



2.5



min. 10 mm (4x)
max. 14,5 mm (4x)







	M12
80-90 Nm	8.8


VM

3 - Prepare for attachment

3.1



3.2



4.1



5 - Safety instructions & controls


5.1



5.2



5.3



GARANZIA

I

Umbrarimorchi riconosce una garanzia sui suoi prodotti per un periodo di due anni dalla data di consegna, conforme alla direttiva 1999/44/CE e alla legge 23/2003, è limitata alla sostituzione del materiale difettoso ed in nessun caso si estende ai danni conseguenti a vizi occulti.

Il dispositivo di traino Umbrarimorchi è adeguato unicamente al veicolo di marca e modello specificati nel presente manuale.

Il gancio è prodotto, collaudato e approvato secondo le direttive europee. È pertanto vietato manometterne in alcun modo la struttura, che può solamente essere installata sul tipo di vettura per cui è stata progettata. È assolutamente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori aggiuntivi, saldatura di componenti aggiuntivi, rimozione di componenti originali, ecc. ecc.) sul gancio traino. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento dell'omologazione del gancio traino ed il decadimento della garanzia, oltre all'annullamento del permesso di circolazione, e comporta importanti rischi per la sicurezza.

Devono essere tassativamente osservate le normative nazionali sui collaudi, che possono differire in maniera significativa da paese a paese.

Si prega di controllare prima di tutto di essere in possesso del gancio traino corretto per la propria vettura; in caso di incertezza si invita a verificare con il costruttore l'esattezza della selezione prima di cominciare l'installazione. Prima dell'installazione si prega inoltre di controllare che nessun particolare risulti mancante, e che tutto il materiale sia rimasto integro durante il trasporto e non abbia subito danni. Prima di intervenire sulla vettura verificare con la massima cura la presenza ed il posizionamento dei cavi elettrici nei vani interessati dall'installazione.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio a cui viene ancorato il gancio traino sul veicolo, onde evitare infiltrazioni.

Nei punti in cui il gancio traino si trova a diretto contatto con la struttura del veicolo eliminare il materiale isolante e la protezione sottoscocca (se presenti), effettuare gli eventuali fori esattamente della dimensione prevista, rimuovere i trucioli metallici e applicare uno strato di antiruggine nei fori ottenuti. Accertarsi che non ci sia materiale residuo nelle filettature di dadi e bulloni che potrebbe causare il mal funzionamento ed impedirne il corretto serraggio.

I valori D e S devono essere tassativamente rispettati, ed in nessun caso superati.

In considerazione della funzionalità e utilizzo si consiglia di tenere la sfera sempre adeguatamente lubrificata, e di usare sempre l'apposito coprisfera. Se la sfera è estraibile e nasconde in parte la targa del veicolo, quando non viene utilizzata è preferibile toglierla e riporla in un luogo sicuro.

In base al tipo di veicolo sui cui deve essere installato il gancio traino è possibile che si renda necessario un taglio del paraurti. Le informazioni fornite da Umbrarimorchi relative al taglio hanno esclusivamente carattere orientativo e non sono vincolanti. Le esatte dimensioni e morfologia del taglio si sapranno esattamente solo durante l'installazione del gancio traino.

Sui veicoli dotati di sistema ausiliario di parcheggio in seguito all'installazione del gancio traino possono verificarsi anomalie di funzionamento legate ad interferenze della struttura con i sensori. In questo caso è necessario regolare la sensibilità di rilevamento o disattivare il sistema ausiliario di parcheggio; se si utilizzano dispositivi di traino con sfera estraibile o orientabile è improbabile che si verifichino anomalie di funzionamento del sistema ausiliario di parcheggio quando la sfera è smontata.

Se il gancio traino ha subito una collisione in seguito ad incidente non è più da ritenersi sicuro, e pertanto va sostituito.

Dopo i primi 1000km si consiglia di controllare tutti i dadi e bulloni, ed eventualmente stringerli nuovamente. Si consiglia inoltre di usare solamente i dadi e bulloni previsti nel kit di installazione originale del gancio traino, e rispettarne in ogni caso le caratteristiche specificate.

Il gancio traino è destinato alla trazione di rimorchi e all'utilizzo come portacarichi. Un utilizzo per scopi diversi da quelli previsti non è consentito. Il gancio traino è un componente che influisce in modo importante sulla sicurezza in marcia, e deve essere montato esclusivamente da personale specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi.

È possibile che esistano varianti di determinati veicoli di cui non siamo a conoscenza, pertanto si prega di far sempre riferimento al presente documento e ai disegni tecnici in esso contenuti.

La casa costruttrice di ogni veicolo può prevedere specifici adempimenti tecnici a livello di motore o carrozzeria non riportati nel presente documento, pertanto si prega di far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione della vettura in vostro possesso.

Umbrarimorchi è un marchio di proprietà esclusiva di Umbrarimorchi srl.

WARRANTY



Umbrarimorchi recognizes a warranty on its products for a period of two years from the delivery date, in conformity with the Directive 1999/44/EC and the Law 23/2003. It is restricted to the replacement of faulty material and under no circumstances, it doesn't widen to damages resulting from hidden defects.

The Umbrarimorchi towing device is suited exclusively to the brand and model's vehicle detailed in this handbook.

The tow bar is produced, tested and approved according to the European directives. It is therefore forbidden to tamper with its frame that can be only fitted on the vehicle type for which it is designed. It is absolutely prohibited to make any changes in tow bar (additional holes, welding of additional pieces, removing of original pieces etc.). The default of this clause causes the annulment of the tow bar's approval and the forfeiture of the warranty, besides the annulment of the car registration which entails important risks for safety.

It must be strictly observed the national set of rules on testing, which can greatly differ from country to country.

First of all make sure that you have got a correct tow bar for your own car; in case of uncertainty, check together with the manufacturer the correctness of the selected tow bar before starting the installation. Please, check before the fitting up that any detail lacks and that all material hasn't been damaged during the transport. Before working on the car, please check with the greatest care the presence and locating of electric cables in the fitting up's compartments.

It is necessary to seal all the fixing points to whom is anchored the tow bar on the vehicle, in order to avoid the infiltrations.

Eliminate the insulating material and the protection placed under the body (if they exist) on the points where the tow bar touch the vehicle's chassis, make any holes of the exactly expected size, remove the metal shavings and apply a coat of anti rust paint to the holes. Check that there isn't residual material into the threading of nuts and bolts that could cause malfunctioning and prevent the proper tightening.

The values D and S must be strictly respected and don't overcome. It suggests to hold the ball always and properly lubricated in consideration of its functionality and utilization, and to use always the appropriate cover ball. If the ball is removable and hides in part the vehicle's plate, it is preferable to remove it and bring back it in a safety place when it isn't used.

According to the vehicle type in which must be fitted the tow bar, it is possible to be required a cut on the bumper. The information provided by Umbrarimorchi on the cutting is as a general guide and isn't binding. The exact measurement and shape of the cutting will be known exactly only during the tow bar's installation.

The vehicles with the parking aid system can have some working's anomalies related to the interferences of tow bar with sensors after the installation. So, it's necessary to regulate the speed of the detection or disconnect the parking aid system; if it uses towing devices with removable or adjustable balls, it is unlikely that it will be some working's anomalies of the parking aid system when the ball is took off.

If the tow bar undergoes a collision after an accident, it can be not safe any more and therefore must be replaced. After 1000 km, it's better to control all the nuts and bolts and if necessary, tighten them again. It is advised to use only the nuts and bolts provided with the tow bar's original installation kit and respect their detailed features.

The tow bar is designed for haul trailers and is used as a loading system. It is not allowed to use it for other aims. The tow bar is a component that affects in the driving safety and must be installed by qualified personnel. In the case of incorrect fitting, there is a risk of serious accidents.

It is possible that we don't know about some models of vehicles, so refer always to this document and its technical drawings. The manufacturer of each vehicle can provide specific technical requirements at the engine or body level don't quoted in this document, so please always refer to the car's manual and maintenance.

Umbrarimorchi is a trademark owned exclusively by Umbrarimorchi Ltd.

LA GARANTIE

F

Umbrarimorchi reconnaît une garantie conforme à la directive 199/44/CE et à la loi 23/2003 sur ses produits pour une période de deux années depuis la date de livraison ; elle est limitée au remplacement du matériel défectueux et en aucun cas s'étend aux dommages provoqués par vices occultes.

Le crochet d'attelage Umbrarimorchi est uniquement approprié au véhicule de marque et modèle détaillé dans ce manuel.

L'attelage est produit, rodé et approuvé conformément aux directives européennes. Donc il est interdit de trafiquer sa structure qui peut être installée seulement dans le type de voiture par laquelle a été projetée. Il est absolument défendu de réaliser n'importe quel type de modification sur le crochet d'attelage (trous supplémentaires, soudure de pièces supplémentaires, destitution des pièces originales, etc.). La conséquence de l'inaccomplissement de cette condition est l'annulation de la homologation du crochet d'attelage et le déchéance de la garantie, en plus de l'annulation du permis de circulation, qui entraîne des risques importants pour la sécurité.

On doit formellement respecter les réglementations nationales concernant les essais, qui peuvent différer du pays au pays en façon significative.

Avant tout, prière de vérifier si on dispose du correct crochet d'attelage pour sa propre voiture ; en cas de doute, on peut vérifier l'exactitude du crochet sélectionné avant de commencer l'installation avec la maison productrice. Avant d'installer l'attelage, on prie de vérifier que aucune pièce manque, que tout le matériel est resté intact pendant le transport et que il n'a pas subi un dommage. Avant d'agir sur la voiture, vérifier avec le plus grand soin les câbles électriques et leur positionnement dans les cages.

Il est nécessaire sceller tous les points de fixation à qui est ancré le crochet d'attelage sur le véhicule afin que éviter les infiltrations.

Dans les points où le crochet d'attelage touche le châssis du véhicule, éliminer le matériel isolant et la protection au dessous de la coque (si présent), réaliser les éventuels trous exactement de la dimension prévu, enlever les copeaux métalliques et appliquer une couche de vernis antirouille dans les trous obtenus.

S'assurer que il n'y a pas le résidu du matériel dans les taraudages des écrous et des boulons qui peut causer la faute et obstruer le correct serrage.

Les valeurs D et S doivent être formellement respectées et en aucun cas dépassées.

Concernant la fonctionnalité et l'utilisation, il est conseillé de garder la boule toujours convenablement lubrifiée et utiliser toujours le bouchon qui la couvre. Si la boule est démontable et cache une partie de la plaque d'immatriculation du véhicule, il est préférable la enlever et la ranger dans un lieu sûr.

D'après le type du véhicule dans lequel doit être installé le crochet d'attelage, il est possible que devient indispensable un coupe sur le pare-chocs.

Les renseignements fournis par Umbrarimorchi concernant le coupe du pare-chocs sont exclusivement à titre indicatifs et ils ne sont pas contraignants. On peut savoir les dimensions précises et la morphologie du coupe seulement pendant l'installation du crochet d'attelage.

Dans les véhicules équipés avec le système annexe du parking, on peuvent vérifier des anomalies de fonctionnement provoqués par des interférences du châssis avec les capteurs. En tel cas, il est nécessaire de régler la sensibilité de relevé ou mettre hors service le système du parking ; si on utilisent des attelages avec la boule démontable ou orientable, il est improbable qui on peuvent vérifier des problèmes au système du parking quand la boule est démontée.

Si le crochet d'attelage a subi une collision par suite d'un incident, il n'est pas plus sûr et donc se doit remplacer.

Après 1000 km, il est conseillé de contrôler tous les écrous et les boulons, et éventuellement serrer de nouveau. Il est aussi conseillé de utiliser seulement les écrous et les boulons du kit original d'installation du attelage et respecter leurs propres caractéristiques.

Le crochet d'attelage est projeté pour la traction des remorquages et le chargement. Il n'est pas permis d'utiliser le crochet d'attelage pour bouts différents de quels prévus. Le crochet d'attelage est un accessoire qui influence la sécurité en route et il doit être monté exclusivement par du personnel spécialisé.

En cas de un montage erroné, il y a le danger des incidents graves.

Il est possible que nous ne connaissons pas quelques modèles de certains véhicules, donc on prie de se rapporter à ce document et ses dessins techniques.

Le constructeur de chaque véhicule peut prévoir des accomplissements techniques déterminés au niveau du moteur ou carrosserie qui ils ne sont pas mentionnés dans ce document ; donc on prie de suivre le manuel utilisation et maintenance de la voiture.

Umbrarimorchi est une marque de propriété exclusive de la Maison Umbrarimorchi srl.

DIE GARANTIE

D

Umbrarimorchi erkennt eine zwei-Jahren-Garantie auf seinen Produkten vom Lieferungsdatum, entsprechend mit der 1999/44 EG-Richtlinie und mit dem Gesetz 23/2003. Es ist auf dem Auswechseln des defekten Materials begrenzt und auf keinen Fall erweitern sich um Schaden, die aus versteckten Mängeln ergebenden sind.

Die Anhängervorrichtung von Umbrarimorchi ist nur der Marke und dem Model des Fahrzeugs angemessen, die in diesem Handbuch verzeichneten sind.

Die Kupplung ist nach den europäischen Richtlinien produziert, geprüft und billigen. Es ist verboten die Struktur der Kupplung verändern, die nur auf dem Wagentyp installiert werden kann, für die es geplant wird. Es ist völlig verboten keine Veränderung an die Anhängerkupplung vornehmen (zusätzliche Bohrungen, Schweißen von zusätzlichen Komponenten, Entfernung der originalen Bestandteile usw.). Die Nichteinhaltung dieser Bedingung verursacht die Annullierung der Zulassung der Anhängerkupplung, die Verwirkung der Garantie, überdies die Annullierung des Kraftfahrzeugscheins, dass wichtige Sicherheitsrisiken einschließen.

Die Nationale Vorschriften über Abnahmen müssen strikt beachten werden, die beträchtlich von Land zu Land abweichen können.

Überprüfen Sie zunächst, dass Sie die richtige Anhängerkupplung für Ihr Fahrzeug haben. Wenn Sie unsicher sind, kontrollieren Sie die Richtigkeit der Auswahl mit dem Hersteller, bevor die Installation zu beginnen. Kontrollieren Sie vor der Installation, dass keine Einzelheit fehlt und dass alles Material während der Beförderung unbeschädigt bleibt ist und keine Schaden erleiden hat. Bevor die Installation, prüfen Sie mit größter Sorgfalt das Vorhandensein und die Positionierung der Stromkabeln im Installationsräume.

Es ist notwendig alle Befestigungspunkten verschließen wo die Anhängerkupplung auf dem Fahrzeug binden wird, um die Infiltrationen zu vermeiden.

Eliminieren Sie den Isolierstoff und den Schutz des Fahrgestells (wenn sie anwesend sind) auf den Punkten wo die Kupplung in direkte Verbindung mit dem Chassis des Wagens ist, machen Sie die Bohrungen der genauen und vorgesehenen Dimension, entfernen Sie die Metallspäne und auftragen Sie eine Schicht von Rostschutzlack auf die Bohrungen.

Vergewissern Sie sich dass es kein Restmaterial in den Gewindeschneiden der Mutter und den Bolzen gibt, die das schlechte Funktionieren verursachen könnte und das richtige Anziehen verhindern.

Die Werten D und S müssen strikt eingehalten werden und auf keinen Fall überholt.

Raten Sie die Kugel immer entsprechend geschmiert zu halten und verwenden Sie immer die bestimmte Kugelkappe in Anbetracht der Funktionalität und der Nutzung. Wenn die Kugel ausziehbar ist und versteckt es teilweise das Schild des Wagens, ist es besser zu entfernen oder in einem sicheren Ort zu wieder bringen wann es nicht benutzt wird.

Aufgrund vom Wagentyp, an den die Kupplung installiert müssen wird, ist es einen Schnitt der Stoßstange möglich. Die Umbrarimorchi Informationen bezüglich des Schnitts haben ausschließlich ein Orientierungsmerkmal und sie sind nicht verbindlich.

Die richtige Dimensionen und die Formation des Schnitts während der Installation der Anhängerkupplung bekannt werden.

Infolge von der Installation der Anhängerkupplung, können man die Unregelmäßigkeiten des Funktionieren auf den Fahrzeugen mit Einparkhilfe Systemen ereignen, die an Störungen der Struktur mit den Sensoren verbunden sind. In diesem Fall müssen Sie die Nachweisempfindlichkeit einstellen oder das Einparkhilfe System ausschalten; wenn Sie Anhängervorrichtungen mit der ausziehbare oder einstellbare Kugel verwenden, ist es unwahrscheinlich dass sich die Unregelmäßigkeiten des Funktionieren des Einparkhilfe Systems ereignen, als der Kugel entfernt ist.

Wenn die Anhängerkupplung eine Kollision als Folge eines Unfalls erlitten hat, ist es nicht mehr als sicher und deshalb muss es ersetzt werden.

Nach die ersten 1000 km sollten Sie alle Mutter und Bolzen kontrollieren und eventuell wieder anziehen. Es wird auch empfohlen nur Mutter und Bolzen im vorgesehenen Kitt von originalen Installation der Anhängerkupplung zu verwenden und in jedem Fall die angegebenen Eigenschaften beachten.

Die Anhängerkupplung ist für der Antrieb des Anhängers und auch als Lastenträger verwendet wird. Es ist verboten die Anhängerkupplung für andere Zwecke verwenden. Die Anhängerkupplung ist eine Komponente, die auf die Sicherheitsfahrt einwirkt und muss es nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden. Die falsche Montage verursacht die Gefahr der schweren Unfällen.

Es ist möglich, dass die Varianten von bestimmten Fahrzeugen sind, die wir wissen nicht. So, betreffen Sie immer an diesem Dokument und die technischen beziehen Zeichnungen.

Die Baufirma jedes Fahrzeugs kann bestimmte technische Anforderungen in Bezug auf den Motor oder die Karosserie vorsehen, die nicht in diesem Dokument aufgeführten sind. So, beziehen Sie bitte immer das Gebrauchs- und anwendungshandbuch des Wagens in Ihrem Besitz.

Umbrarimorchi ist eine Marke ausschließlich gehören der Firma Umbrarimorchi.

GARANTIA

E

Umbrarimorchi proporciona una garantía en sus productos por un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega, de acuerdo con la Directiva UN/ECE 55.01 / CE y la Ley 23/2003. Se limita a reemplazar el material defectuoso y en ningún caso se extienden a daños consecuentes a vicios ocultos. El dispositivo de remolque Umbrarimorchi es apropiado sólo para la marca y modelo del vehículo especificado en este manual. El gancho está fabricado, probado y aprobado de acuerdo con las directivas europeas. Por tanto está prohibido intervenir en modo alguno en la estructura, que sólo puede ser instalado en el tipo de vehículo para el que está diseñado. Está absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de modificación (agujeros adicionales, componentes adicionales de soldadura, cambio de piezas originales, etc .. etc ..) en el gancho de remolque.

El incumplimiento de esta condición causa la cancelación de la aprobación del gancho de remolque y anula la garantía, así como la cancelación del permiso de circulación y tiene riesgos importantes de seguridad.

Deben respetarse escrupulosamente las directrices nacionales sobre las pruebas, que pueden diferir significativamente de país a país. Por favor, consulte en primer lugar a estar en posesión de la barra de remolque correcto para su vehículo; en caso de dudas le invitamos a verificar con el fabricante de la precisión de la selección antes de comenzar la instalación. Antes de la instalación, por favor compruebe también que todo se encuentra, y que todo el material se mantuvo intacta durante el transporte y no ha sido dañado. Antes de trabajar en el vehículo con el máximo cuidado verificar la presencia y el posicionamiento de los cables eléctricos en los compartimentos afectados por la instalación. Es necesario sellar todos los puntos de fijación a la que está anclado el gancho de remolque en el vehículo para evitar infiltración.

En los puntos donde el gancho de remolque está en contacto directo con la estructura del vehículo para eliminar el material aislante y la protección de bajos (si los hay), hacer los agujeros en exactamente el tamaño esperado, eliminar virutas de metal y aplicar una capa de inhibidor de corrosión en agujeros obtenidos. Asegúrese de que no haya ningún material residual en las roscas de los tornillos y tuercas que podrían causar un mal funcionamiento y prevenir apriete adecuado. Los valores de "D" y "S" deben cumplirse estrictamente, y en ningún caso superaron. En vista de las características y uso, se recomienda mantener la pelota siempre adecuadamente lubricada, y utilizar siempre la bola correspondiente cubierta. Si la bola es desmontable y oculta parcialmente la placa de matrícula del vehículo cuando no esté en uso, es preferible extraerla y almacenarla en un lugar seguro. Dependiendo del tipo de vehículo en el que se debe instalar el gancho de remolque es posible que sea necesario un corte del parabarro. La información proporcionada por Umbrarimorchi en relación con el corte son únicamente a título ilustrativo y no son vinculantes.

El tamaño exacto y la forma del corte usted sabrá exactamente sólo durante la instalación de la barra de remolque. En los vehículos con sistema de ayuda al aparcamiento para instalar el enganche de remolque puede causar fallos de funcionamiento relacionados con la interferencia de la estructura con los sensores. En este caso es necesario ajustar la sensibilidad de detección o desactivar el sistema auxiliar de aparcamiento; si se utiliza un dispositivo de remolque con bola separable o ajustable es poco probable que se produzca un mal funcionamiento del sistema de estacionamiento auxiliar cuando se quita la pelota. Si la barra de remolque ha sufrido una colisión, como resultado de un accidente ya no se considera que es seguro, y por lo tanto debe ser reemplazado.

Después de la primera 1000 kilómetros se recomienda comprobar todos los datos y tornillos, y vuelva a apretar si es necesario. También es aconsejable utilizar sólo las tuercas y tornillos incluidos en el kit de instalación original de la barra de remolque, y el respeto en cada caso de las características especificadas.

El enganche de remolque está diseñado para transportar remolques, y para su uso como portador de cargas. No se permite una utilización para fines distintos de los que son especificados.

El gancho de remolque es un componente que afecta de manera importante en la seguridad en la conducción, y sólo puede ser instalado por personal cualificado. En el caso de una instalación incorrecta, existe el peligro de accidentes graves. Es posible que haya variaciones de determinados vehículos de los que no somos conscientes.

Por esta razón, le recomendamos que utilice siempre este documento y los dibujos contenidos en el presente documento.

El fabricante de cada vehículo puede proporcionar tareas técnicas específicas a nivel del motor o del cuerpo que no se muestra en este documento, así que por favor siempre consulte el manual de uso y mantenimiento del vehículo en su posesión.

Umbrarimorchi es una marca comercial propiedad exclusiva de Umbrarimorchi Srl.

ГАРАНТИЯ



Umbrata Towbars признает гарантию на свою продукцию на протяжении двух лет с момента доставки товара в указанное место, и отвечает Европейской Директиве 1999/44/ЕС и законодательству 23/2003. Замена дефектного товара является ограниченной и не распространяется на товары со скрытыми дефектами.

Буксировочный крюк (фаркоп) используется только для марки и модели автомобиля, указанной в данном руководстве.

Фаркоп произведен, проверен и утвержден Директивой, соответствующей европейским стандартам. Запрещается искажать структуру фаркопа, которая может быть установлена на определенный автомобиль, для которого она была разработана. Строго запрещается изменять устройство фаркопа (дополнительные отверстия, сварка дополнительных деталей, удаление оригинальных компонентов и т.д.). Нарушение этого условия приводит к недействительности омологации фаркопа и недействительности гарантии; кроме того, недействительности технического талона и несёт большой риск опасности.

Необходимо строго придерживаться национальных нормативов по тестированию, которые могут меняться в зависимости от страны.

В первую очередь необходимо проконтролировать соответствие фаркопа данному транспортному средству; перед установкой, в случае сомнений, необходимо проверить соответствие фаркопа производителю. Перед установкой необходимо проверить, чтобы все детали были на месте и чтобы не был поврежден материал во время перевозки. Перед началом работы проверить наличие и расположение электропроводки там, где она должна быть подключена.

Необходимо просверлить все отверстия, где будет крепиться фаркоп, избегая инфильтрации.

В местах, где фаркоп будет находиться в тесном контакте с транспортным средством, необходимо удалить изолирующий и защитный материалы (если такие имеются), просверлить отверстия указанных размеров в соответствующих местах крепления, убрать металлическую стружку и нанести один слой антикоррозийного покрытия на готовые отверстия. Убедиться, что нет остатков материала на гайках и болтах, что может привести к неисправности и предотвратить надлежащую затяжку.

Значения D (правый) и S (левый) должны строго соблюдаться, и ни в коем случае не должны превышать. С учётом функциональности и использования, рекомендуется хранить шар фаркопа надлежащим образом в антикоррозийном мастике и использовать соответствующую защиту фаркопа. Рекомендуется снять фаркопный шар и положить в безопасное место, если он располагается за номерным знаком транспортного средства, является съёмным и не используется какое-то время.

В соответствии с транспортным средством, на которое должен быть установлен фаркоп, возможен надрез бампера. Информация, предоставленная Umbrata Rimorchi, имеющая отношение к надрезу бампера, носит иллюстративный характер и не имеет ограничений. Точные размеры и формы надреза будут известны исключительно во время установки фаркопа.

В транспортных средствах, которые оснащены парковочным радаром, после установки фаркопа могут наблюдаться неполадки, связанные с помехами в структуре датчиков. В данном случае необходимо отрегулировать восприимчивость датчиков или отключить парковочный радар. В случае, если используется устройство фаркопа со съёмным или регулируемым шаром, существует маловероятность неполадок парковочного радара в случае, если шар фаркопа снят. В случае, если фаркоп пострадал при столкновении в результате дорожно-транспортного происшествия, нельзя рассчитывать на его исправность и нужно заменить.

После пробега первых 1000 км рекомендуется проверить все гайки и болты, и закрутить их крепче. Рекомендуется использовать только гайки и болты, указанные в наборе фаркопа; при оригинальной установке и в любом случае придерживаться указанных характеристик.

Фаркоп предназначен для перевозки прицепов и использования в качестве перевозки груза. Запрещается использовать для других целей. Фаркоп является компонентом, от которого зависит безопасность транспортного средства, и должен быть установлен исключительно квалифицированным персоналом. В случае неправильной установки существует опасность дорожно-транспортного происшествия.

Возможно существуют определенные транспортные средства, о которых нам ничего не известно. В таком случае необходимо ссылаться на данный документ и его технические чертежи.

Производитель каждого транспортного средства может предоставить конкретные технические требования по отношению к двигателю или кузову, не перечисленных в данном документе. В таком случае необходимо ссылаться на руководство по эксплуатации конкретного транспортного средства.

Umbrata Towbars является эксклюзивной торговой маркой от Umbrata Rimorchi srl.

ГАРАНТІЯ



Umbrа Towbars визнає гарантію на свою продукцію на протязі двох років з моменту доставки товару у вказане місце, і відповідає Європейській Директиві 1999/44/ЕС та законодавству 23/2003. Заміна дефектного товару є обмеженою і не розповсюджується на товари із прихованими дефектами.

Буксирний крюк (фаркоп) використовується лише для марки та моделі автомобіля, вказаної в даній інструкції.

Фаркоп вироблено, випробувано та затверджено Директивою, яка відповідає європейським стандартам. Забороняється змінювати структуру фаркопу, яка может бути встановлена на певний тип автомобіля, для якого вона була розроблена. Суворо забороняється змінювати пристрій фаркопу (створювати додаткові отвори, зварювати додаткові деталі, видаляти оригінальні компоненти і т.д.). Порушення даної умови призводить до недійсності омологації фаркопу та недійсності самої гарантії; крім того, недійсності технічного талону та несе великий ризик небезпечності.

Необхідно суворо дотримуватись національних норматив по тестуванню, які можуть змінюватися в залежності від країни.

В першу чергу необхідно проконтролювати відповідність фаркопа даному транспортному засобу; перед встановленням, у випадку сумнівів, необхідно впевнитись, що даний фаркоп відповідає його виробнику. Перед встановленням необхідно перевірити, щоб усі деталі були на місці і щоб не був пошкоджений матеріал під час транспортування. Перед початком роботи перевірити наявність та розміщення електропроводки там, де вона повинна бути підключена. Необхідно просверлити всі отвори, де буде кріпитися фаркоп, запобігаючи інфільтрації.

В місцях, де фаркоп будет знаходитись в тісному контакті з транспортним засобом, необхідно видалити ізолюючий та захистний матеріал (якщо такий існує), просверлити отвори вказаних розмірів у відповідних місцях кріплення, забрати металічну стружку та нанести один шар антикоррозійного покриття на готові отвори. Впевнитись, що немає залишків матеріалу на гайках та болтах, що може призвести до несправності та запобігти відповідній затяжці.

Значення D (правий) і S (лівий) повинні бути суворо дотримані, і ні в якому випадку не повинні бути перевищені. З розрахунком функціональності та використання, рекомендується зберігати кулю фаркопу належним чином в антикоррозійному мастику і підтримувати відповідний захист фаркопу. Рекомендується зняти фаркопну кулю і помістити в безпечне місце, якщо вона розміщена за номерним знаком транспортного засобу, є з'ємною і не використовується якийсь час. У відповідності з транспортним засобом, на який має бути встановлений фаркоп, можливий надріз бамперу. Інформація, надана Umbrа Rimorchi, яка має відношення до надрізу бампера, носить ілюстративний характер та не має обмежень. Точні розміри і форми надрізу будуть відомі виключно під час встановлення фаркопу.

В транспортних засобах, які обладнані паркувальним радаром, після встановлення фаркопу можуть спостерігатись несправності, пов'язані з перешкодами у структурі датчиків. В даному випадку необхідно відрегулювати чутливість датчиків або відключити паркувальний радар. У випадку, якщо використовується пристрій фаркопу із з'ємною або регулюючою кулю, існує малоймовірність несправностей паркувального радару у випадку, якщо куля фаркопу знята.

У випадку, якщо фаркоп був пошкоджений в результаті дорожньо-транспортної пригоди, не можна розраховувати на його справність і необхідно замінити.






Після пробігу перших 1000 км рекомендується перевірити всі гайки та болти, і закрутити їх сильніше. Рекомендується використовувати лише гайки та болти, вказані в наборі фаркопу; при оригінальному встановленні і в будь-якому випадку дотримуватись вказаних характеристик.


Фаркоп призначений для буксирування причепів і використовується для перевезення вантажу. Забороняється його використання для інших цілей. Фаркоп є компонентом, від якого залежить безпечність транспортного засобу, і повинен бути встановлений виключно кваліфікованим персоналом. У випадку неправильного встановлення існує небезпека дорожньо-транспортної пригоди.

Можливо існують певні транспортні засоби, про які нам нічого не відомо. В такому випадку необхідно посилатись на даний документ і його технічні креслення.

Виробник кожного транспортного засобу може встановлювати конкретні технічні вимоги по відношенню до двигуна або кузова, які не вказані в даному документі. В такому випадку необхідно посилатись на інструкцію по експлуатації конкретного транспортного засобу.

Umbrа Towbars є ексклюзивною торговою маркою від Umbrа Rimorchi srl.





I	D
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva 94/20.	Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie 94/20 ist zu gewährleisten
*per un peso complessivo ammesso del veicolo	* bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
GB	RU
The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline 94/20 must be guaranteed.	Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII. директивы 94/20
*at laden weight of the vehicle	* В случае нагруженного автомобиля.
F	UA
La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive 94/20.	Повинен бути гарантований вільний простір відповідно до Додатку VII , рис 25 директиви E94/20 .
*pour poids total en charge autorisé du véhicule	* для навантаженого ваги транспортного засобу
E	
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, imagen 25 de la directiva comunitaria 94/20/CE.	
* con peso total autorizado del vehículo	