




CITROEN C5 estate
excl. 2.2 HDI/3.0 HDI

05/2008 -


Cat. No. C/038

E20

E20-55R-01



1900Kg



80Kg

D = 10,40kN

D (kN) =



MAX kg x MAX kg

x 0,00981



MAX kg + MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A




PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skrczący dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm





	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12x45	6
	C	x1		M10x30	2
	D	x1		M8x35	8
	E	x1		Ø30xØ10,5x3	2
	F	x1		Ø23xØ8,5x2	8
	G	x1		13	8
	H	x1		12,2	8
				10,2	2
				8,2	8



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
 tel. +48 46 831 73 31





Nr. katalogowy Marka





C/038 Citroen C-5 estate (excl. 2.2 HDI/ 3.0 HDI) od 05/08 - >


- Zdemontować tylne lampy.
- Odkręcić zderzak i jego plastikowe wzmocnienie.
- Przykręcić do tylnego pasa elementy haka E i F śrubami M8x35 8.8.
- Odszukać na zewnętrznej stronie podłużnic i udroźnić technologiczne otwory.
- Elementy C i D przykręcić do boków podłużnic śrubami M10x40 8.8 (pkt 2).
- Przykręcić belkę haka A do elementów E i F oraz C i D śrubami M12x45 8.8 (pkt 3).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektrycznego.

- Disassemble the rear lamps.
- Unscrew the bumper and its plastic reinforcement.
- Screw the elements E and F to the rear belt with bolts M8x35 8.8.
- Find the technological holes on the external side of the metal clamps and make them permeable.
- Screw the elements C and D to the sides of the metal clamps with bolts M10x40 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements E, F and C, D with bolts M12x45 8.8 (point 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate.

- Dévisser les lampes et le pare-chocs.
- Dévisser la poutre de chocs (elle ne sera plus utilisée).
- Dévisser le carter du fond de la voiture du gauche.
- Visser les éléments E et F à la poutre du crochet A avec les boulons M12x45 8.8 (point 3).
- Infiler dans la bande postérieure la poutre du crochet A avec les éléments E et F fixés et ensuite serrer tout à travers des trous technologiques restés après le démontage de la poutre de pare-chocs avec les boulons M8x35 8.8 (point 1).
- Serrer les éléments C et D à travers les trous dans le longeron en utilisant les boulons M10x40 8.8. (point 2) et ensuite les serrer au crochet d'attelage (A).
- Serrer le carter du côté gauche.
- Monter le pare-chocs et les lampes.
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique à l'aide des boulons M12x70 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.







 **M12x70 x2**

 **12,2 x2**

 **13 x2**

 **M12 x2**